

RAPTOR®

ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG



Notwendige Produkte

VORBEREITUNG: ROSTIGER UNTERGRUND



1

LOSEN ROST ENTFERNEN

Entfernen Sie losen Rost oder schuppiges Material mit einem groben Schleifmittel oder einem Schleifkeks.



2

LEICHTEN ROST ENTFERNEN

Verwenden Sie eine Schleifmaschine, um leichten Rost oder Oberflächenrost mit grobem Schleifpapier der Körnung P60-80 zu entfernen, um etwaige Mängel zu beseitigen.



3

REINIGEN

Nach dem Abschleifen gründlich reinigen.



4

EPOXY PRIMER AKTIVIEREN

Aktivieren Sie den RAPTOR Epoxy Primer / RAPTOR Epoxy Grundierung mit Rostschutz gemäß TM und tragen Sie ihn auf.



5

EPOXY PRIMER AUFTRAGEN

2-3 Schichten sollten mit einer Pistole, einem Spray oder einer Rolle aufgetragen werden.



6

RAPTOR AUFTRAGEN

Ab 60 Minuten nach dem Auftragen der letzten Schicht, bis zu 7 Tagen, kann der RAPTOR Epoxy Primer / die RAPTOR Epoxy Grundierung mit Rostschutz direkt mit RAPTOR überlackiert werden.



TOP TIPS:



Schleifen oder entfernen Sie Rost mit einem groben Schleifpapier oder einem Schleifkeks.



Abdecken ist wichtig um Overspray auszuschließen.



RAPTOR Epoxy Primer / RAPTOR Epoxy Grundierung mit Rostschutz kann mit einer Pistole, einem Spray oder einer Rolle aufgetragen werden.



RAPTOR 2K Epoxy Grundierung mit Rostschutz im Aerosol kann für kleinere Flächen nützlich sein.

WWW.RAPTORCOATINGS.COM

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.

T: +44 (0)20 8492 5900 E: uk.sales@u-pol.com

U-POL TECHNICAL SUPPORT:

+44 (0) 1933 230310

Nakatanenga 4x4-Equipment

+49 (0) 9181-466 644

info@nakatanenga.de