



Montage-Anleitung: Schutzgitter für Nolden Arbeits-/ Rückfahrscheinwerfer - bei Montage als Rückfahrscheinwerfer-



1. Basisplatte des Schutzgitters nach den vorhandenen Löchern ausrichten.
2. Die mitgelieferten Schrauben mit Beilagscheiben einsetzen, und die Basisplatte am Fahrzeug durch Schrauben befestigen.
3. Jetzt noch, z.B. mit den im Fit-Kit enthaltenen Wärme-schrumpf Verbindungen verkabeln.



4. Die quadratischen Muttern (im Lieferumfang des Scheinwerfers enthalten) in die, auf der Rückseite des Scheinwerfers, dafür vorgesehenen Mulden legen.
5. Schutzgitter und Scheinwerfer zusammenführen und in die Basisplatte einsetzen.



6. Die, im Lieferumfang der Scheinwerfers enthaltenen, Schrauben durch die seitlichen Löcher der Basisplatte, die seitlichen Löcher des Gitters und durch die Mutter im Scheinwerfer stecken und fest schrauben.