

Anleitung Reifenreparatur-Kit



1. Schadstelle ausfindig machen.

2. Ggf. Fremdkörper entfernen.

3. Loch mit Raspel aufweiten und anrauen. →



4. Reparatur-Streifen mittig durch Ahle führen.

5. Ahle mit Streifen in das Loch schieben. 1-2 cm überstehen lassen.

6. Überstehenden Rest des Streifens sauber mit Messer abschneiden.