

Leiter in der Regenrinne einhängen und darauf kontrollieren, dass die untere Halterung flächig am Fahrzeug anliegt. Untere Halterung und Fahrzeug vorbohren; Späne entfernen.

Bitte beachten Sie:  
Stecken Sie die mitgelieferte Schlossschraube von der Fahrzeugseite durch das dafür vorgesehene Vierkantloch bevor Sie die Leiter an der unteren Halterung vernieten !

Leiter in der Regenrinne einhängen, Klammer wie abgebildet aufsetzen und verschrauben.

Leiter an der unteren Halterung mit dem Fahrzeug vernieten.



Inhaber Peter Hochsieder  
Ludwig-Erhard-Ring 30  
92348 Berg b. Neumarkt  
Tel. : +49 (0)9181 466644  
Fax: +49 (0)9181 407060  
info@nakatanenga.de  
www.nakatanenga.de