

# RAPTOR®

## ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG



Notwendige Produkte



### ABTÖNUNG MIT 2K PIGMENT

- 1 SCHÜTTELN**  
Die RAPTOR Flasche gründlich schütteln.
- 2 1-FLASCHEN KIT MISCHEN**  
Gießen beim 1-Flaschen-Kit den gesamten Inhalt des Härters in die RAPTOR-Flasche.
- 3 4-FLASCHEN KIT MISCHEN**  
Gießen Sie den Härter bis zur Messlinie in den Mischbecher (240 ml Härter für 710 ml RAPTOR).
- 4 HÄRTER EINGIEßEN**  
Gießen Sie dann den Härter in die RAPTOR-Flasche.
- 5 DECKEL WIEDER AUFSETZEN**  
Setzen Sie den Deckel wieder auf und schütteln Sie diese erneut.
- 6 2K-PIGMENT AKTIVIEREN**  
Aktivieren Sie das 2K-Pigment mit dem dazugehörigen eigenen Härter.
- 7 PIGMENT HINZUFÜGEN**  
Fügen Sie mit einem Messbecher maximal 10 Vol.-% Ihres aktivierten (mit Härter versetzten) Pigments hinzu.
- 8 FARBTON HINZUFÜGEN**  
Fügen Sie dem RAPTOR Ihren bereits mit dem Härter versetzten Farbton hinzu.
- 9 MISCHEN**  
Alles zusammen 2 min lang Mischen.
- 10 IN DIE FLASCHE GIEßEN**  
Nach dem gründlichen Mischen wieder in die Flasche gießen.
- 11 SCHÜTTELN**  
Wieder schütteln.

**HINWEISE:**

VERWENDEN SIE RAPTOR NUR MIT LÖSUNGSMITTELBASIERTER FARBE (WASSERBASIERT IST NICHT KOMPATIBEL). WENN SIE SICH AN EINEN FACHHÄNDLER FÜR FARBE UND PIGMENTE WENDEN, STELLEN SIE SICHER, DASS DAS PIGMENT KEIN BINDEMIMITTEL ENTHÄLT (FÜR MAXIMALE PIGMENTSTABILITÄT). WIR EMPFEHLEN, NICHT IN DER FLASCHE ABZUTÖNEN, UM EIN GRÜNDLICHES MISCHEN ZU GEWÄHRLEISTEN.