

Einbauanleitung Rockslider „G-Slide“ für Mercedes G

1. (Bild 1) Für die Montage des G-Slide müssen die unteren Schwellerleisten aus Kunststoff demontiert werden.
2. (Bild 2) Fahrzeugholm gründlich reinigen.
3. Für die Befestigung mit den hinteren Aufnahmen des G-Slide Halters müssen Verschlussstopfen bzw. Lochabdeckung entfernt werden. Diese befinden sich jeweils rechts u. links am Innenschweller ca. 220 mm vom hinteren Ablaufstopfen nach hinten gemessen. Achtung: Die obere und untere Lochabdeckung ist sehr schwer zu erkennen, da diese lediglich mit einem Tape abgedeckt und mit Unterbodenschutz überzogen sind. Sind die originalen MB Verschraubungspunkte mit Gewinde im Schweller vorhanden, weiter mit Punkt 5 oder Punkt 9 alternative Montage.

Punkt 4 & 5 nur bei fehlendem Innengewinde bzw. fehlenden Bohrungen!

Diese Löcher können bei älteren Modellen ohne Innengewinde sein, bzw. ganz fehlen - in diesem Fall Halter des G-Slide exakt anhalten und Bohrungen kennzeichnen.

4. Sonderzubehör ORC Montagesatz / Art.-Nr.: 0490020335-2:
(Bild 3) Gummitülle am Schweller unten entfernen.
In die Gegenplatte (30x80x8) die mitgelieferte Gewindestange M3 einschrauben (Bild 4) und die Gegenplatte durch die untere Öffnung am Schweller zu den Befestigungspunkten einführen und mit den M10x30 Schrauben sowie der Imbusinnensechskantschraube M6x20 u. U-Scheibe 6,3x30 befestigen (Bild 5), danach die M10 Schrauben sowie die Gewindestange wieder entfernen. Die mittlere Verschraubung bleibt (Bild 6).

5. (Bild 7 & 8) Um den linken und rechten Halter unterscheiden zu können, messen Sie die Abstände zur ersten Bohrung. Der Abstand 13 cm zeigt nach vorne, 10 cm nach hinten. (Bild 9) Den Halter des G-Slide am Fahrzeugschweller ansetzen und Anschrauben (nur anlegen, noch nicht festziehen).
 6. (Bild 10, 11 & 12) Außenteil (Slider) im vormontierten Halter einhängen (Logo zeigt nach vorn) und brünierte Schrauben M6 einstecken. (Bild 13) Selbstsichernde Mutter M6 von unten einführen und festziehen.
 7. Halter und Slider an den vorgesehenen Punkten mit M6 Schrauben und Muttern fest miteinander verbinden.
 8. (Bild 14 & 15) G-Slide von unten leicht in die richtige Position drücken (die Oberkante des fertig montierte G-Slide sitzt knapp unterhalb der Türen) und waagrecht ausrichten. Schrauben am Halter festziehen.
- 9. Alternative Montage zu Punkt 5,6 & 7 (2 Personen zur Montage notwendig)**
- Halter und Slider fest zusammenmontieren, bevor der Halter am Fahrzeug angeschraubt wird.
 - Verschraubung des hinteren Radlauf an den drei unteren Punkten lösen.
 - Radlauf zur Seite drücken und den G-Slide mit 2 Personen von unten aufschieben (Logo "Abenteue4x4" zeigt nach vorne)
 - G-Slider von unten sichern und mit 2 Schrauben vorne und hinten am Halter leicht anschrauben, noch nicht ferstziehen.
 - Weiter mit Punkt 8
 - Hinteren Radlauf wieder festschrauben



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7 (vorne)



Bild 8 (hinten)



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14



Bild 15