

Befestigung am Schweller durch Einziehmuttern M6 (im Set inbegriffen). bestehende Bohrungen am Schweller müssen von 8,5mm auf 9mm aufgebohrt werden.

Befestigungsplatte

Aluminium Rosetten zum Schutz der Schrauben

Rockslider wird am Schweller unten geklemmt

Slider Panel

"dimple die" Sicken zur Verstärkung der Frontseite

fender flares können optional mit den mitgelieferten Blindnieten befestigt werden

Material:	Slider Panel: Aluminium 3mm
	Befestigung am Schweller: Stahl 3mm
Gewicht:	Komplettsset (Fahrer & Beifahrerseite): 9 Kilogramm
Oberfläche:	verzinkt /KTL Beschichtet & pulverbeschichtet