



1. Schrauben der Verkleidung lösen



2. Halteklammern und Styropor entfernen



3. Styroporträger mit einem Cutter abschneiden



4. Haltegriff abschrauben



5. Montageplatte positionieren und anschrauben



6. Frontplatte montieren (5 Schrauben !)



7. Handschuhfachdeckel mit Montageplatte verschrauben

