

# RAPTOR®

## ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG



### RAPTOR-ANWENDUNG MIT EINEM ROLLER

1



#### RAPTOR EINGIEßEN

Gießen Sie die aktivierte RAPTOR-Mischung auf eine Farbwanne.

2



#### ROLLER MIT RAPTOR ABDECKEN

Decken Sie den Roller gut mit RAPTOR ab und achten Sie darauf, dass Sie den Roller nicht zu sehr sättigen da dies die Struktur beeinträchtigen kann.

3



#### RAPTOR AUF DIE OBERFLÄCHE ROLLEN

Rollen Sie RAPTOR vorsichtig in langen, gleichmäßigen Strichen mit mittlerem Druck auf die Oberfläche und achten Sie dabei darauf, zu viele Rollenlinien zu vermeiden.

4



#### ZWEI SCHICHTEN RAPTOR AUFTRAGEN

Tragen Sie zwei Schichten RAPTOR auf, und achten Sie zwischen den Schichten auf die Abluftzeiten.

5



IHR ENDERGEBNIS SOLLTE SO AUSSEHEN

#### TOP TIPS:

Verwenden Sie einen feinen Roller für einen feine Struktur und einen groben Roller für eine grobe Struktur.



#### HINWEISE:

BEVOR SIE BEGINNEN EMPFIEHLT U-POL DRINGEND DIE VERWENDUNG PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG: LATEX- ODER NITRILHANDSCHUHE, SCHUTZBRILLE, SCHUTZOVERALL UND EINE SCHUTZMASKE, DIE FÜR DIE AUTOREPARATURLACKIERUNG GEEINGNET IST.

[WWW.RAPTORCOATINGS.COM](http://WWW.RAPTORCOATINGS.COM)

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.  
T: +44 (0)20 8492 5900 E: [uk.sales@u-pol.com](mailto:uk.sales@u-pol.com)

U-POL TECHNICAL SUPPORT:

+44 (0) 1933 230310

Nakatanenga 4x4-Equipment

+49 (0) 9181-466 644

[info@nakatanenga.de](mailto:info@nakatanenga.de)