

RAPTOR®

ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG



Notwendige Produkte

VORBEREITUNG: LADEFLÄCHE



1

REINIGEN

Reinigen, um Verunreinigungen, Wachs und Fett zu entfernen.



2

ABSCHLEIFEN

Die gesamte Ladefläche mit Körnung P120-180 oder einer Nylonbürste abschleifen.



3

SÄUBERN

Entfernen Sie überschüssigen Staub mit Druckluft.



4

NOCH EINMAL REINIGEN

Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche mit einem lösungsmittelbasierten System 20-Entfetter oder WIPE#6.



5

ANTI-RUTSCH-ADDITIV HINZUFÜGEN

Fügen Sie für eine rutschfeste Beschichtung einen Beutel RAPTOR Anti-Rutsch-Additiv pro Flasche hinzu.



6

RAPTOR AUFTRAGEN

RAPTOR direkt auftragen.

HINWEISE:
WIR HABEN DIE PLASTIKVERKLEIDUNG ENTFERNT, DA SICH WASSER ZWISCHEN DER PLASTIKAUSKLEIDUNG UND DER LADEFLÄCHE BEFINDEN KANN UND DIE OBERFLÄCHE ANGREIFT.

TOP TIPS:



Schleifen oder entfernen Sie Rost mit einem groben Schlefpapier oder einem Schleifkeks.



Wenn Sie fertig sind, schleifen Sie alle glänzenden Bereiche mit einem roten Schleifpad an.



Abdecken ist wichtig um Overspray auszuschließen.



RAPTOR 2K Epoxy Grundierung mit Rostschutz im Aerosol kann für kleinere Flächen nützlich sein.

WWW.RAPTORCOATINGS.COM

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.

T: +44 (0)20 8492 5900 E: uk.sales@u-pol.com

U-POL TECHNICAL SUPPORT:

+44 (0) 1933 230310

Nakatanenga 4x4-Equipment

+49 (0) 9181-466 644

info@nakatanenga.de